

Erledigt

# Die Kiste will nicht schlafen /High Sierra / Sierra

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. Oktober 2017, 14:31

Hä? Alle Backpanel USB 3.0 Schnittstellen sind SSP5?

Zudem widersprechen sich dein Bild und die von dir geschickte uia\_exclude Liste.  
Dein Bootarg lautet:

Code

1. uia\_exclude=HS01;HS02;HS03;HS04;HS05;HS06;HS08;HS11;HS13;SSP1;SSP2;SSP3;SSP4;USR1;USR2

In deinem Bild sind aber HS01,02,13 sowie SSP1 und 2 als Ports markiert, während du sie mit dem Bootarg entfernst.

Du musst die Schritte schon ordentlich machen, sonst kann ich dir beim besten Willen nicht weiterhelfen.

[Zitat von schmalen](#)

Soll dieser Kext BrcmPatchRAM2.kext oder dieser BrcmPatchRAM.kext in Ordner Other?

Entfernen die mal wieder, die bringen nach IOReg bei deiner Karte nichts...