

Erledigt

Etwas Hilfe gesucht ?

Beitrag von „McRudolfo“ vom 3. November 2017, 18:48

Lade dir mal den DPCIManager und poste hier den Screenshot von 'Status' und 'PCI List'. (Screenshot mit Umschalttaste + Apfel-/Windowstaste + 4 - mit der Leertaste das Fenster markieren (Mauszeiger vorher über dem Fenster positionieren) und mit Enter oder Linksklick der Maus auslösen)

Und vielleicht noch einen Screenshot von 'Über diesen Mac'.

[DPCIManager - PCI Hardware info](#)

Edit: Hatte leider nicht gesehen, dass du den Beitrag editiert hattest; über Erweitertes Bearbeiten - Einstellungen kannst du den Eintrag als 'Neu' markieren und so wandert er wieder ganz nach oben.

Edit2: Du kannst in der config.plist mit dem Clover Configurator unter 'Boot' - 'Default Boot Volume' den Namen deiner macOS-Partition eintragen - dann wird nach der in Timeout eingestellten Zeit das Volume automatisch gebootet.