

Erledigt **Thinkpad t440**

Beitrag von „grt“ vom 21. November 2017, 16:01



beim biosflashen mit klemme muss ich passen - hab ich noch nie gemacht...

prinzipielle vorgehensweise: entweder der chip ist herausnehmbar, dann kommt er in einen sockel, wird an einen anderen rechner angeschlossen, und neu beschrieben. relativ ungefährlich, weil man bei fehlern einfach noch einen chip nimmt und noch einen, solange, bis einer funzt...

bei verlöteten chips muss ein klemmsockel auf den chip gesteckt und neu beschrieben werden. sollte sich theoretisch auch wiederholen lassen, wenn irgendwas schiefgeht, weiss ich aber nicht. einen neuen auflöten im worstcase dürfte unangenehm sein - fummelig, smdlötausrüstung notwendig.

wär mir zu heikel.