

Erledigt

Intel P530 / HD530 in Poweredge T30 werden nicht erkannt.

Beitrag von „grt“ vom 29. November 2017, 15:14

in der wiki gibts die anleitung, wie du einen stick zu fuss erstellen kannst. den clover dazu, und die dir bekannten notwendigkeiten fürs board in die EFI verfrachten, config.plist anpassen, installieren.

eine fehlerbehebung ist dann deutlich einfacher, weil du weisst, was wo installiert wurde.

kexte gehören auch in die EFI -> nach CLOVER/kexts/other (alle anderen ordner in kexts können weg)