

Erledigt **Lenovo Thinkpad T430**

Beitrag von „JanB“ vom 15. Dezember 2017, 11:59

Jep, danke, die nutze ich ja parallel schon, weil ich dachte ich hab irgendwas falsch gemacht.

Wie gesagt, hab jetzt ne ISY USB 2.0 Stick mit 16 gb, kommt gerade HS drauf und dann mach ich diese mkdir /Volumes/ESP-USB.... der stick müsste immer disk2s1 oder so sein, da kopiere ich dann das clover vom 8.12. rein und rename die 1600x900.config.plist.

Dann müsste ich ja quasi beim Starten des T420 den USB Stick mal endlich sehen 🙄

[@jboeren](#) [@Raoul Duke](#) [@griven](#); Stick wird jetzt gefunden, wenn ich auswähle, wird der bildschirm aber halt nur kurz schwarz und dann geht er wieder in die boot auswahl... was ist da los.

Ah jetzt gehts, bin im Bildschirm, wo oben lenovo steht und dann verschiedene möglichkeiten zur Auwahl sind.

Jetzt bräuchte ich von euch Lieben mal eine gemoddete 1.46 BIOS, bevor ich High Sierra installiere, damit ich dann meine Wlankarte "de1510" einbauen kann, denn nach der Mac Installation geht ja kein [bios flash](#) mehr.

Würde mir die jemand anhängen ?



Und vielen Dank schonmal für die nette Hilfe