

**Erledigt**

## **Web Driver wird nicht geladen - 1050Ti**

**Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2017, 21:26**

Das schaut gut aus, aber die beiden Boot-Args "kext-dev-mode=1 nvda\_drv=1" kannst du entfernen, da diese von Sierra nicht mehr genutzt werden.

Damit diese Defaults.plist aber auch zur Geltung kommt, musst du noch einen NVRAM-Reset per Tastenkombi "Alt+WinLogo+P+R" aus dem BIOS oder der BIOS-Bootauswahl heraus durchführen.