

**Erledigt**

## **"PCI configuration begin" nach Update auf 10.6.8**

**Beitrag von „ralf.“ vom 1. Januar 2018, 14:26**

Hier hilft meist das bootflag: mach\_kernel.

EDIT Wenn du nawom benutzt hast, ist der Bootloader auf der HDD, also die iso entfernen.