

Erledigt

ThinkPad T420s bleibt beim booten vom Installationsmedium hängen

Beitrag von „NoelK12“ vom 2. Januar 2018, 11:04

Ich habe weitgehend den EFI-Ordner aus diesem Video übernommen:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ej8T8K1nU-k&t=877s>

Nur dass ich versuche High Sierra zu installieren.

Danach habe ich es nochmal mit dem "Standard-Ordner" und ein paar Änderungen über die ich gelesen habe, die in dieser Situation möglicherweise helfen würden, allerdings mit dem selben Ergebnis.

Der Kextordner ist dabei in beiden Fällen komplett leer.

[config.plist](#)