

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-Z97P-D3 Clover DSDT**

**Beitrag von „griven“ vom 7. Januar 2018, 23:25**

Was das CPU PowerManagement angeht ist die DSDT nur selten der richtige Ansprechpartner da diese Dinge meist in einer zusätzlichen SSDT geregelt werden. Es gibt ein Script von PikeRAlpha das genau diesen Job erledigt sprich es erstellt eine SSDT die auf den gefundenen Prozessor passt und dessen mögliche Steps berücksichtigt. Du findest das Script und eine kurze Anleitung (auf Englisch) wie es zu benutzen ist hier: <https://github.com/PikeRAlpha/ssdtPRGen.sh>