

Erledigt

Brightness Control by Bergdesign für Laptops

Beitrag von „DocWerder“ vom 25. Januar 2018, 00:11

Hallo Anonymous writer,

ich habe ganz blöd die AppleBackLightInjector.kext aus deinem verlinkten Thread, Post #4 zum einen in /EFI/Clover/others und auf meiner HS-Partition unter /L/E kopiert.

Leider tut sich gar nichts.

Ich boote momentan immer noch vom USB-Stick...daher unter /others.

Bei CC unter ACPI steht bei mir kein Eintrag unter der DSDT.aml Datei, weil ich komplett mit meiner originalen HW die Installation gemacht habe.

Wie bringe ich dem System jetzt bei, dass die SSDT-PNLF.aml mit geladen wird? Kann ich die "einfach"

in den origin-Ordner unter ACPI packen, oder brauche ich eine komplett gepatched DSDT.aml oder eine angepasste SSDT-PNLF?

Und kann ich bei dem KextsToPatch-Eintrag in deiner config.plist sämtliche Einträge übernehmen, oder müssen die individuell auf meine HW angepasst werden?

Vielen Dank für deine Antworten.

Gruß
Jörg