

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „MacFly“ vom 25. Januar 2018, 17:20

Danke!

EFI/CLOVER/ACPI/patched war leer ...

Das Einsetzen der SSDT-EC.aml hat aber leider nichts gebracht 😞