

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 30. Januar 2018, 20:45

Ich meine nicht, obwohl es danach aussieht. Wenn ich jetzt versuche, die DSDT-fasttBoot-WLAN-wegnachSleep.aml mit einem der vier USB3 Instant wake patches von Rehabman zu verändern, gibt Compile immer Error an.

Auf jeden Fall habe ich die DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml mit der DSDT-fasttBoot-WLAN-wegnachSleep.aml mal verglichen. Das sieht Folgendermaßen aus:

- In der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml wurde das Device (PIC) in Device (IPIC) geändert.
- In der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml ist am Anfang von Device (LPC) noch eine Method (_DSM ...) vorhanden, die bei der DSDT-fasttBoot-WLAN-wegnachSleep.aml dort fehlt.
- In der DSDT-fasttBoot-WLAN-wegnachSleep.aml ist dagegen am Ende von _SB/PCIO/LPC eine Method (_DSM ...) vorhanden, die bei der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml fehlt.
- In der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml ist im Device (IGBE) die Method (_PRW ...) modifiziert und der Methode (_PSW ...) nachgestellt.
- In der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml findet sich unter _SB/PCIO/XHC/^^PCIO/XHC eine Method (_PRW ...).
- In der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml ist im Device (HDEF) die Method (_PRW ...) noch vorhanden.

Ich füge die beiden DSDT mal an.

Was würdet Ihr empfehlen? Das eine oder andere aus der DSDT-langerBoot-WLAN-OK.aml herausnehmen? Oder den einen oder anderen Eintrag daraus in die DSDT-fasttBoot-WLAN-wegnachSleep.aml übertragen?