

Erledigt Ozmosis geht nicht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 2. Februar 2018, 18:29

Ich habe gelesen das man das Bios mit FPT flashen muss.

Hier eine Anleitung in Englisch kopiert aus Insanelymac.

- 1- Make USB Bootable with RUFUS soft and choose DOS files from the attached zip
- 2- Copy a whole of files inside the provided zip and paste them into that USB you just created
- 3- Save a backup ROM using @BIOS
- 4- Rename your Ozmosis BIOS ROM to bios.bin and copy paste it to the USB
- 5- Reboot and press F12 to select booting from USB, wait until all the steps finished