

**Erledigt**

## **BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht**

**Beitrag von „Tommisan“ vom 9. Februar 2018, 10:33**

nu brauchst du eine SSDT, die du dir baust.

In der definierst Du die einzelnen Ports als USB 2.0 / 3.0, oder andere.

Der Ersteller des USB Inject all Kext gibt auf seiner Seite dazu auch ein passendes Beispiel, welches Du anpassen musst.

Dein 7er USB Port bekäme demnach nicht den Wert 0, 1... sondern 255

Damit ging mein Rechner in den Sleep.

Guckst Du hier: <https://github.com/RehabMan/OS-X-USB-Inject-All>