

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. Februar 2018, 20:43**

Läuft dann jetzt alles? Wenn nein, bräuchte ich ein Screenshot der PCIList des DPCI Managers, aber nachdem du oben einmal auf die Weltkugeln geklickt hast...

Für den CPU Support solltest du mindestens in deiner config.plist ACPI/PluginType aktivieren...

[@Lincoln](#) Ich verstehe das nicht... Benutzt du eine bereits gepatchte DSDT o.ä. in ACPI/patched?

Schick mal bitte den Output von

Code

1. kextstat

in einem Spoiler.

Hast du mal verschiedene Ports probiert? Hast du irgendwelche komischen Veränderungen an Kexts gemacht? Irgendwelche kryptischen Einstellungen in deiner config.plist?