

Erledigt

Verbotszeichen nach PRAM reset

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. Februar 2018, 18:49

[Zitat von Adnarel](#)

Wenn ich aus dem bestehenden Bios die Defaults extrahiere (UEFI Tool oder MM) bekomme ich das .ffs geliefert.

Wie mache ich da wieder eine menschenlesbare .plist draus?

Klappe mit UEFITool die Defaults-Region im BIOS komplett auf, bis du die Raw Section der Defaults-Freeform siehst. Auf diese machst du einen Rechtsklick und drückst auf `Extract Body`. Es entsteht ein .raw File, dass du jetzt nur noch in .plist umbenennen musst und mit jedem Plist Editor einsehen kannst.

[Zitat von Adnarel](#)

[kuckkuck](#) deine Anleitung dazu ist super! Damit werde ich das auch schaffen.

Danke dir, das freut mich 😊👍

[Zitat von Adnarel](#)

Frage mich nur, warum die EFI für OZM nicht erreichbar ist. ???

Versteh ich nicht, was ist das Problem? 😄