

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Februar 2018, 18:56

[Zitat von Lincoln](#)

Danach noch die DSDT gelöscht, sodass ACPI/patched Ordner leer war,

Was ist mit der SSDT-USBX die ich dir geschickt hatte?

Denn aktuell lässt sich noch nicht der gewünschte Effekt erkennen...

Danach hätte ich noch einen Versuch:

Installier die SSDT-USBX, angehängte SSDT-EC und angehängte config.plist, mach einen Neustart und schick mir einen IOReg Dump.