

Erledigt

[ANLEITUNG] AirDrop (Wlan) incl. Handoff (Bluetooth) in Deutschland mit Original Apple Devices iPhone, iPad, Mac nutzen.

Beitrag von „burzlbaum“ vom 20. Februar 2018, 16:16

[Zitat von suicity2k](#)

Wenn diese Kexte aber zum Einsatz kommen, dann möglichst in der EFI Partition in der auch der Bootloader ist (also außerhalb des Systems).

Danke für die Erklärung. Habe bei meinen anderen Geräten fast nie etwas in außerhalb der EFI Partition gelegt. Aber in diesem Guide wurde eben erwähnt, dass einige Kexte in L / E müssen. Habe sie dann mit KextUtility eingepflegt und festgestellt, dass sie in S/L/E geschoben wurden. Da alles geklappt hat, was vorher nicht ging - dachte ich mir nichts dabei. Jetzt habe ich den Unterschied verstanden danke 😊

Habe die Kexte jetzt aus SLE gelöscht und in LE kopiert. Anschließend die Rechte wiederhergestellt. Bluetooth etc, geht nach wie vor. Auch beim Systembericht hat sich ein bisschen was getan. Aber noch immer steht da US...

Mein Xiaomi Router steht wohl auch auf US. Hat das evtl. etwas damit zu tun?

Ich habe diese Karte im Einsatz:

06XRYC Broadcom BCM94352Z 802.11AC 876Mbps Wireless DW-1560 BT 4.0 M.2 NGFF

Zur Broadcom:

- BrcmNonPatchRAM2.kext

Dann füge ich diese Kext mal noch dazu und schaue ob sich dann etwas ändert.

Ich hätte vielleicht schreiben sollen, dass ich mit meinem neuen HackBook dem e7270 unterwegs bin. Und da hätte ich (laut Guide) entweder einen BiosMod gebraucht oder die [DVMT](#)

Kext.

Vielen Dank schon mal für die Infos und die Hilfe bis hier her. Ich teste jetzt mal noch ob meine Kexte aktuell sind und ob es sich mit der fehlenden Broadcom Kext erledigt hat.