

Erledigt

ASUS GL553VD ELAN 1200 Touchpad,etc.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Februar 2018, 10:56

Hallo [@Schucha](#),

denke wenn wir hier bleiben haben andere auch was davon falls jemand die gleichen Probleme hat. Ist besser als Privatanfrage und mehr Helfer.

Seit dem letzten Eintrag von mir hier im Thread habe ich einiges dazugelernt was das ELAN 1200 angeht. Daher ist dieser Eintrag veraltet.

Als erstes benötigst du die Kexte **VoodooI2C.kext** und **VoodooI2CHID.kext** für das ELAN 1200.

Die Kexte VoodooI2CELAN.kext und VoodooI2CUPDDEngine.kext werden nicht benötigt.

<https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases>

Beide Kexte **müssen** in den Clover Ordner "/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other". Die Kexte sind nicht für die Installation im Betriebssystem gedacht.

Wenn du jetzt Glück hast funktioniert das Trackpad dann bereits. Wenn nicht so wie bei mir benötige ich als nächstes die Ausgabe vom "IORegistryExplorer".

<http://mac.softpedia.com/get/S.../IORegistryExplorer.shtml>

Bezüglich den FN-Keys:

- > Als nächstes die alte dsdt.aml sicher und dann gegen die im Anhang tauschen.
- > Des weiteren den angehängten Kext im Clover Ordner hinzufügen.

> Dann Neustart.

Nach dem Neustart Konsole unter Dienstprogramme öffnen.

Wenn man jetzt die FN-Taste mit der dazugehörigen Funktionstaste drückt wird in der Konsole kurz die dazugehörige Methode angezeigt.

Sieht bei mir in etwa so aus:

standard 09:49:16.597413 +0100 kernel ACPIDebug: "EC_**QOF** enter"

Wichtig ist jetzt die hier dick markierte 4 stetige Kombination. Diese Nummern dann für Heller und Dunkler hier posten.

Verwendest du bereits eine dsdt.aml unter "/EFI/CLOVER/ACPI/patched"?
Wenn ja solltest die hier auch hochladen.