

**Erledigt**

# Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Februar 2018, 13:32

Ich geb dir jetzt einfach mal einen Rausch an links...

Diese Anleitung befolgen und durcharbeiten, damit USBInjectAll richtig läuft und dir dabei eine Liste anfertigen, in der genau steht welchem physischen Port welcher virtuelle Port entspricht.

Beispiel:

USB 3.0 Port - Case vorne links - HS04 und SSP2

Interner USB Port - Mit Wifi Karte verbunden - HS06

Und so weiter: [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Danach kannst du eine SSDT erstellen, die dem USBInjectAll Informationen gibt, was er machen soll, darunter auch die Info, dass HS06 intern ist, also einen USBConnector von 255 oder 0xff bekommt.

Hier alle Guides zum erstellen:

- [USBInjectAll - Elmaccis Guide mit Beispiel- und Erläuterungs-SSDTs](#)
  - [Brumbaers USB-SSDT Guide](#)
- Ab "Sei doch nicht so negativ"
- [Konkrete Erläuterung zur Erstellung](#)
  - [Rehabmans Beispiel-SSDT](#)

alle möglichen USB Definitionen