

Erledigt

Ruhezustand will nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 18:00

Du benötigst USBInjectAll.kext **und** eine SSDT (SSDT-UIAC), in der die aktiven Ports eingetragen und entsprechend des Typs definiert werden müssen. Eine andere Möglichkeit, die ich nutze, wäre ein [Kext nach der Anleitung](#) von [@Brumbaer](#).