

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. März 2018, 13:00

[Zitat von witjojo](#)

Dann habe ich dort meine 5 vorhandenen Ports definiert.

[Zitat von witjojo](#)

Ich habe auch nur 5 Ports.

Du musst in der SSDT jeden einzelnen Port definieren, nicht einfach nur 5 von 14, oder so.

[Zitat von witjojo](#)

```
"port-count",  
Buffer (0x04)  
{  
0x19, 0x00, 0x00, 0x00 <----- hier
```

[Problem mit Sleep/Wake](#)

Bei deiner bisherigen SSDT war der "höchste Port" HS10 mit 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, in diesem Fall müsstest du also auch 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00 nach port-count schreiben, also anstatt 0x19, 0x00, 0x00, 0x00.

[Zitat von witjojo](#)

```
"ports",  
Package (0x20) <----- hier
```

Einfach den Inhalt der Klammer löschen, also zu Package () machen, der Wert wird in diesem

Fall dann von selbst gesetzt.

[Zitat von witjojo](#)

Ich habe mit IORegistryExplorer und einem USB alle Ports durchgetestet.

Du solltest 1. sowohl einen USB 2.0 als auch 3.0 Stick verwenden und 2. im IOReg nachschauen, ob die Connector-Types korrekt aus der SSDT übernommen wurden.

[Zitat von witjojo](#)

Warum haben manche 15 oder mehr Ports?

Man kann das Port Limit auf über 15 anheben, das brauchst du aber nicht und solltest es deswegen am besten auch lassen 😊 Stattdessen musst du einfach nur alle benutzten Ports in die SSDT schreiben.