

Erledigt

WLAN Bluetooth und Audio HP Probook 650G1

Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 13:05

Ich weiss nicht, ob ich heute dazu komme, aber du kannst ja schon mal ein paar Sachen vorbereiten.

- Extrahiere bitte mit der F4-Taste während dem Clover-Bootmenü eine Original DSDT.aml deines Rechners. Die Datei wird im Nachgang, zusammen mit vielen anderen .aml-Dateien, im Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/origin auf der versteckten EFI-Partition zu finden sein. Packe den kompletten "origin"-Ordner als ZIP und poste ihn hier.

- Erstelle einen Screenshot von den Fenstern "Status" und "PCI List" des [DPCI Manager](#) und poste sie hier.

- Erstelle eine IOREG-Datei mit dem [IORegistryExplorer](#) und poste sie als ZIP-Datei hier. Einfach das Programm starten und das angezeigte Ergebnis mit "File"->"Save as" als .ioreg-Datei speichern und zippen.