

**Erledigt**

## **WLAN Bluetooth und Audio HP Probook 650G1**

**Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 20:54**

Dann gehe in die EFI-Partition und benenne die Ordner wieder um:  
"CLOVER" zu "CLOVER-neu" und "CLOVER-alt" zu "CLOVER"...