

Erledigt

p9x79 installation bricht ab

Beitrag von „Frankiee“ vom 10. März 2018, 21:06

Also npci=0x2000 sollte eigentlich passen. Evtl. auch mal mit npci=0x3000 probieren.

Noch was: wenn alles laufen sollte, kannst Du mal schauen, ob sleep - genauer gesagt wake - geht?