

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „witjojo“ vom 23. März 2018, 12:29

Ich habe jetzt deine SSDT-USB.aml verwendet.

Und anbei davon der ioreg Dump.

Woran erkenne ich jetzt ob HS06 als interner Port definiert ist?

Evtl. an dem Build-In = True (siehe Bild)? Ist es denn jetzt korrekt?

Noch eine Frage zur SSDT-USB, Was ist das für eine Änderung die du vorgenommen hast?

....

"8086_8xxx",

Package (0x04)

....

vorher

....

"8086_a12f",

Package (0x04)

....