

Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „ductator“ vom 25. März 2018, 00:35

Mit dem ungeflashten Original-BIOS booten (DOS, Windows) und dann den Schalter in der Karte umstellen.

Gebootet werden muss nämlich vom funktionierendem, ob die Karte danach umgestellt wird, ist im Grunde genommen egal (natürlich nicht wie ein Grobmotoriker umgehen bei der Aktion). Anschließend kann das Flashprogramm auf das "defekte" BIOS zugreifen und es wieder überschreiben (so sollte das im Prinzip laufen, praktische Erfahrungen musste ich noch nicht machen).

Alternativ gibt es noch die IGPU Methode. Mit der kann man auch des öfteren Tote Karten ins reich der Lebenden zurückholen.