

**Erledigt**

## **Erster Hackintosh und etwas überfordert ;-)**

**Beitrag von „Stahlwolf“ vom 31. März 2018, 23:40**

Windows platten sind nicht dran. Auf der SSD WAR mal Windows drauf. Deswegen waren noch Daten im EFI Verzeichnis.

Wenn die Platte angeschlossen ist, geht BIOS mäßig gar nichts. Kein Bild, kein Reboot bei STRG+ALT+ENF.

Ohne die Platte geht soweit alles normal, aber kein Hermit Crabs Logo im Bios.

Kann höchstens versuchen irgendwie von einem anderen Rechner aus an den EFI Ordner zu kommen.

Aber selbst wenn ich da dann eine \*.plist Datei rein packe, bringt mir ja nicht viel wenn ich mit der Platte dran erst gar nicht vom OSX stick booten kann.

edit:

Habe die platte komplett formatiert. Dann konnte ich wieder davon booten.

EFI manuell erstellt. EFI ordner angelegt. Geht auch noch.

Sobald ich den Drivers Ordner dort rein kopiere, ist allerdings Schicht im Schacht.

Habe versucht das BIOS noch mal neu zu flashen, aber dann macht er nichts. Meint nur sofort, er sei fertig.

Kein Hermit Crabs logo, keine reaktion bei Win+ALT+P+R.

Bin mit meinen Ideen am Ende.