

Erledigt

## {Problem} Thinkpad x230 Installation

**Beitrag von „sutello“ vom 4. April 2018, 12:11**

Eine 180 GB SSD ist auch verbaut. Ohne SSD geht heutzutage garnichts mehr.

Ich hänge dir mal meinen EFI Ordner an. Der ist aus der gemounteten EFI-Partition. Warum liegt eigentlich noch einer auf der Systempartition? Ich dachte das die EFI-Partition die entscheidende ist. Nicht das ich hier immer an der falschen Stelle arbeite.

Ein Bild von "Über diesen Mac" hängt auch mit dran.