

Erledigt

USB3 Problem

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2018, 14:43

Eine Maßnahme wäre es, denn EFI-Ordner zu posten und dabei auch zu zeigen, welche Kexte direkt im System installiert sind, was aber voraussetzt, dass du mindestens einmal ins System kommst.

Kannst du ggf. im Safe Mode (-x) booten?

Wenn ja, geht es nach folgender Beschreibung:

Im Systembericht, im Bereich Software, den Punkt "Erweiterungen" anklicken und warten bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Bitte erstelle davon einen Screenshot und postest ihn hier.