

Erledigt

Invalid BIOS-Image "Ozmosis Mod für das Z170X-Gaming 7-EU (rev 1.0)"

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. April 2018, 11:58

Das Bios musst du mit FPT DOS Flashen.

Steht auch hier bei Insanelymac, wo die Bios erstellt wurden.

So steht dort:

For flashing the 128 Mbit chip here's the files and how to:

- 1- Make USB Bootable with RUFUS soft and choose DOS files from the attached zip
- 2- Copy a whole of files inside the provided zip and paste them into that USB you just created
- 3- Save a backup ROM using @BIOS
- 4- Rename your Ozmosis BIOS ROM to bios.bin and copy paste it to the USB5- Reboot and press F12 to select booting from USB, wait until all the steps finished

Hier die Quelle: <https://www.insanelymac.com/fo...-100-series-skylake-cpus/>

Hier FPT Dos: [fpt_DOS-Z170.zip](#)