

Erledigt

{Problem} Thinkpad x230 Installation

Beitrag von „Mocca55“ vom 25. April 2018, 00:28

Hallo,

wenn dein ACPI/Origin und Patched Ordner leer sind verwendest du aktuell keine DSDT. Du kannst aber im Clover Bootmenü mit der F4 Taste deine Rohe DSDT abspeichern, diese erscheint dann im ACPI/Origin Ordner. Diese kannst du dann hier Hochladen und [@griven](#) schaut dann bei Gelegenheit bestimmt mal drüber.

Gruß Mocca55