

Erledigt

Broadcom bcm94352z DW1560 - Bluetooth 4.0

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Mai 2018, 22:17

OK, der allerwichtigste Kext für einen Hacki fehlt. Unbedingt denn FakeSMC.kext mit in Clover Other Ordner aufnehmen.

<https://bitbucket.org/RehabMan...fakesmc-kozlek/downloads/>

Der FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext benötigt immer auch den FakePCIID.kext. Ohne diesen nutzt der nichts.

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/>

Dann empfehle ich dir diesen Kext. Unbedingt lesen was ich dazu geschrieben habe.

<https://www.hackintosh-forum.d...com-Airport-Wi-Fi-Karten/>

Ansonsten Teste es nochmal und berichte dann.