

Erledigt USB3 Ports und Sound

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. Mai 2018, 20:16

Dann befolgt doch bitte noch einmal die Anleitung ganz genau, hol dir die Vorlage von hier: [Version 167X-Mass](#)

Lösch alle Einträge die du nicht brauchst (wie zB ATInjection), erstell dir ein SMBios (iMac 15,1) mit zB dem CloverConfigurator und übertrag alle CloverEinträge wie im Wiki beschrieben korrekt in die defaults und trag dein Bootarg ein.

Was du optional ebenfalls probieren kannst wäre der [Ozmosis Configurator: Up to date](#), dieser funktioniert ähnlich wie der CloverConfigurator, hat aber leider noch ein paar Fehler. Aber nichts zu schlimmes 😊