

## **Erledigt** OSX Lüfter Speed Control

**Beitrag von „griven“ vom 3. Juni 2018, 23:07**

In Deinem Fall ist es etwas komplexer sollte sich aber trotzdem machen lassen ;D

Das Device SMCD heißt in Deinem Fall LPCB sprich hier wäre der Ansatzpunkt für die Methode TCPU aus dem Tutorial. Das EC Device heißt in Deinem Fall EC0 und lässt sich mit dem Suchbegriff "PNP0C09" finden. Das erstmal nur nach dem ersten drüber gucken. Ich muss zugeben ich bin da auch nicht so der Experte sondern habe einfach die bestehenden Patches auf das T61 und später auf das T420s adaptiert. Wie das jetzt bei dem Envy aussieht muss ich mir mal in einer ruhigen Minute ansehen...