

Erledigt

provisonierten imac installieren

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. Juni 2018, 21:24

High Sierra Beta?

PRAM-Reset: Tasten Alt+CMD+P+R solange beim Start drücken, bis der Startton ein zweites Mal ertönt.

SMC-Reset: Je nach Gerät verschieden. Google danach.

Du kannst eine externe Platte mit einem macOS drauf anhängen, beim einschalten die Alt-Taste solange drücken, bis die Bootlaufwerke angezeigt werden. Dann von der externen Platte booten. Dann die interne komplett neu formatieren (Dienstprogramme, Festplattendienstprogramm).

Rechner neu starten (ohne externe Platte) mit gedrückten Alt-, CMD- und R-Tasten, Rechner muss dabei am Netz sein, am besten per Ethernet. Dann wird ein passendes macOS direkt aus dem Netz gezogen und installiert, per Internet Recovery Mode.

Das ist dann komplett jungfräulich, du kannst dich dann anmelden, eine Apple-ID anlegen etc. Und natürlich dein System aktualisieren auf die neueste Version via App Store.