

Erledigt

CoffeeLake Build Symlinks erstellen und USB prüfen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Juni 2018, 15:19

Bist du dir sicher das NVRAM nicht funktioniert?
Teste das mal mit einer Variablen

Code

1. sudo nvram MyVar=TestValue

.

Nach einem Neustart sollte der Parameter immer noch gesetzt sein.

Code

1. nvram -p

Hast du für das Sleep Problem diesen DSDT Patch versucht?
https://github.com/RehabMan/La.../usb/usb_prw_0x6d_xhc.txt