

Erledigt

ASUS B9440UA-GV9103T - Installation

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 14. Juli 2018, 22:22

Hast du mal einen NVRAM Rest mit Clover gemacht?

Wenn du die Auswahl der Partitionen/Festplatten hast, einfach F11 drücken.