

Erledigt

CoffeeLake Build Symlinks erstellen und USB prüfen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. Juli 2018, 10:04

Versuche es mit denn usb_prw_XXX Paches von dieser Seite. Immer nur einen verwenden.

<https://github.com/RehabMan/La...SDT-Patch/tree/master/usb>