

Erledigt

## ThinkPad T420 Brauche etwas hilfe

Beitrag von „Nightflyer“ vom 27. Juli 2018, 15:22

Kannst du. Den Stick zu fat32 formatieren und den EFI Ordner einfach auf den Stick schieben.  
Dann kannst du mit dem Stick booten