

**Erledigt**

# Quicksync funktioniert nicht mit WhateverGreen und DSDT

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2018, 20:19

Wenn du den Inject für die IGPU entfernst, das Device aber drinnen lässt und das "Device (GFX0)" zusätzlich entfernst, um das Ganze dann zu versuchen mit der config.plist wieder zurückzudrehen, wundert mich, dass die Kiste überhaupt noch was tut.



in der Original EFI, die ich dir damals gebastelt hatte, war die HD630 als „connectorless“ injected.

Warum hast du das zusammen mit der config.plist verändert?

EDIT:

versuche es doch bitte mit folgender EFI nochmal.

Benenne deinen aktuellen Ordner vorher bitte zu "EFI-alt" um.