

**Erledigt**

## **Zukunftsfähige Hardware für Workstation**

**Beitrag von „centris“ vom 11. August 2018, 17:50**

Vielen Dank @rubenzy und [@floris](#)  
ich hatte es zuerst mal auf 45 und 1,35V probiert.

Dann startete er zwar in Clover und dann in OSX, aber kurz vor dem Ende des Bootvorgangs wurde der Schirm schwarz und er startete neu.

Das ging so 3x und ich habe die endlosschleife abgewürgt und die Werte etwas runter gesetzt. Nun scheint es zu klappen. Ich habe gerade keine fetten Bilder zu bearbeiten, aber ich werde mal die Einstellungen so lassen und Beobachten, ob es Abstürze gibt.

Kann ich im HWmonitor eigentlich sehen, wie sehr die CPU zu schwitzen hat? Man sieht ja nur die eingestellte Frequenz. Oder geht das nur mit dem CPUled tool?

So sieht es im Bios jetzt aus. Ist da irgendwo noch was falsch eingestellt?  
Vielen Dank euch allen!

