

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „burzlbaum“ vom 16. August 2018, 23:14

soooooo Xpenology läuft 😊

Das komplizierteste Vorhaben (und bevor das nicht ordentlich läuft möchte ich eigentlich gar nicht weiter machen) ist das Einbinden meiner TV Karte in DSM um dort meinen SAT-IP Server zu installieren.

Jetzt hat wohl schon mal jemand genau meine Karte unter xpenology zum laufen gebracht. Mein Problem: ich habe überhaupt keine Ahnung von Linux. Ich habe zwar einen PiHole und Homebridge erfolgreich eingerichtet. Aber da waren einfach die Anleitungen gut!

<https://xpenology.com/forum/to...her-dvbsky-stuff-on-dsm6/>

Hier wird beschrieben, wie ich die Treiber für meine DVBSky S952 V3 in DSM einbinde. Mein Problem, ich erhalte beim Versuch das Chroot Packet manuell zu installieren immer die Meldung das Phyton 2.7x oder neuer installiert sein muss. Phyton 3 ist aber drauf.

Die fertig kompilierten Treiber (dvbsky_modules_dsm6_bromolow_190216.tar.gz (58.3M, md5: 4ee12139a024f3123cab0dfeebc81e4a)) habe ich auch schon auf der DSM aber wie kann ich die jetzt einbinden? Da fehlt mir einfach völlig an Background und die Anleitung ist (zumindest für mich) da nicht klar genug.

Kann mir das jemand verständlich näher bringen?

Vielen Dank!