

Erledigt

Mein erster Hackintosh

Beitrag von „GK-PePe“ vom 17. August 2018, 15:59

- 1) macOS 10.13.6 auf USB-Stick installiert
- 2) Clover 2.4k_r4644 auf USB-Stick installiert-- dabei OsxAptioFix3Drv-64 ausgewählt
- 3) apfs.efi-10.13.6 nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/drivers64UEFI/" kopiert
- 4) Aktuelle FakeSMC nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/" kopiert
- 5) AppleALC 1.3.1 nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/" kopiert
- 6) USBInjectAll.kext nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/" kopiert
- 7) WhateverGreen 1.2.1 nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/" kopiert
-  Lilu 1.2.6 nach "/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/" kopiert
- 9) SMBIOS auf iMac18,3 geändert

Anbei der ganze EFI-Ordner!

Habe ich noch irgendetwas vergessen oder gehört noch etwas grundlegendes verändert?
Welche Kexte benötige ich für die "Dell Wireless 1830" WLAN/BT-Karte?

Auch den Teil aus dem obig genannten Link (siehe Screenshot) verstehe ich nicht ganz. Muss ich das ändern bzw. wie ändere ich das?