

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „Senseye“ vom 18. August 2018, 15:57

[@Sascha 77](#) kann dir doch einfach die Wlan.ffs (oder wie die sich nennt) aus seinem Bios extrahieren. Dann kannst du das original update von lenovo laden und die eine Datei austauschen.

Oder falls ihr das gleiche Model habt T440/T440S kannst du auch einfach sein [Bios flashen](#). Musste nur vorher deine Seriennummer etc. sichern und dann wieder zurückschreiben. Ob i5 oder i7 spielt keine Rolle. Microcode ist für alle CPUs im Bios vorhanden.

Welche genaue Bezeichnung haben denn eure beiden Lenovos? Mit S oder P oder ganz ohne?