

Erledigt

i7 hacky

Beitrag von „ldunno.“ vom 23. August 2018, 21:02

[@Dr.Stein](#)

laut deiner aussage habe ich 2 SSDs gekauft.
Könntest du mir bitte erklären wie ich da vorgehen soll?

Wenn ich im Bios eine Raid0 erstelle bekomme ich beim booten Kernel Panic bevor ich überhaupt zu installation komme.

Lasse ich im Bios AHCI stehen komme ich zur installation, im Mac Festplattendienstprogramm gibt es eine Funktion Raid zu erstellen, jedoch nur im Mac OS Extended format, versuche ich dann auf diese Raid0 zu installieren bekomme ich die Meldung, das es nicht möglich ist auf Apple Raid zu installieren.

Gehe ich dann zurück ins Festplattendienstprogramm und formatiere die RAID0 zu APFS kann ich installieren jedoch schlägt die Installation fehl.

Der Fehler lautet:

Es konnte kein Prebott-Volume für die Installation von APFS erstellt werden.

hier noch ein link der mein problem beschreibt:

<https://forums.developer.apple.com/thread/78908>