

Erledigt

Ubuntu Installation auf separater Platte -- BIOS CRASH

Beitrag von „rub1n5k1“ vom 25. August 2018, 19:21

Wie gesagt, ich stecke in der Materie nicht mehr so drin.

Ich habe bei meiner kleinen Toolsammlung ein Programm Namens "EFI Mounter v3" gefunden. Damit liess sich die EFI Partition unter /Volumes mounten.

Eine Defaults.plist existiert leider keine in /Volumes/EFI/Oz.

Ich habe dann noch diese "Ozmosis Toolbox" gefunden. Bin ich in der Lage damit diese Datei zu erstellen und falls ja, wie gehe ich hier vor?

Ich schliesse daraus, dass es ratsam gewesen wäre diese Defaults.plist zu sichern.

Edit: habe wohl zwei dieser Dateien auf meinem NAS noch gefunden:

-defaults_167X.plist

-defaults_1669.plist

Diese in Defaults.plist umbenennen, [EFI mounten](#) und in OZ kopieren? Wie mache ich diesen NVRAM reset?