

Erledigt

High Sierra auf Lenovo T430s

Beitrag von „Sascha_77“ vom 4. September 2018, 10:46

Gibt es hier:

https://github.com/mbuesch/b43-tools/tree/master/ssb_sprom

Das ist z.B. ein Command damit:

Code

1. `ssb-sprom -i ssb_sprom_copy --subv 0x106b --subp 0x0087 -o new_ssb_sprom_copy`

Problem ist, dass es nur --subv und --subp gibt in den Parametern. Müsste noch --mainv und --mainp dazugebastelt werden.