

Erledigt

## High Sierra auf Lenovo T430s

Beitrag von „eckiger“ vom 4. September 2018, 22:03

[Zitat von Sascha\\_77](#)

Gibt es hier:

[https://github.com/mbuesch/b43-tools/tree/master/ssb\\_sprom](https://github.com/mbuesch/b43-tools/tree/master/ssb_sprom)

Das ist z.B. ein Command damit:

Code

```
1. ssb-sprom -i ssb_sprom_copy --subv 0x106b --subp 0x0087 -o  
   new_ssb_sprom_copy
```

Problem ist, dass es nur --subv und --subp gibt in den Parametern. Müsste noch --mainv und --mainp dazugebastelt werden.

Alles anzeigen

Ich habe mir mal den Code angeschaut. Normalerweise solltest Du mit dem Befehl --ppid die Device ID ändern können. Für die Vendor ID gibt es in der SPROM Struktur aber kein Feld. Da lässt sich dann leider auch nichts an dem Tool ändern.