

Erledigt

hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. September 2018, 20:40

Nutzt du eine SSDT fürs Power Management? Wenn ja muss diese angepasst werden (neu generieren mit ssdtPRGen und dort den Takt angeben). Wenn du keine SSDT nutzt stelle mal sicher, dass in Clover unter ACPI der Haken bei "PluginType" gesetzt ist.